

74301903 LOGOS キャンドルカップ

【使用方法】

- ① キャンドルカップに水を 7 分目まで入れる。※風が強い時は 3 分目程度に留めてください。
- ② 付属のセンターリングを水に浮かべる
- ③ フロートキャンドルをセンターリングの中に浮かべ、芯糸に着火させる。
- ④ カップに蓋をして、安定した場所に置く。

【ご使用上の注意】

- ・当商品は 74301904 LOGOS フロートキャンドル（6pcs）専用のカップとなります。
それ以外のキャンドルではご使用しないでください。
- ・フロートキャンドルを浮かべてご使用される場合は、必ず水平な安定した場所に置いてご使用ください。燃えやすい物の下や近くで使用しないでください。
- ・フロートキャンドルを浮かべるときは、芯糸を濡らさないように静かに浮かべてください。
- ・フロートキャンドルを水に浮かべるときは、付属のセンターリングを必ずご使用ください。
カップが溶ける可能性がございます。
- ・キャンドルに水をかけて消火するのは厳禁です。カップを揺らして消火するのも厳禁です。
優しく吹き消すかピンセットでつまんで消火してください。
- ・異常燃焼するおそれがありますので、マッチ軸などの異物を入れないでください。
- ・グラス本体を強く擦ると、ロゴの印字が消えるおそれがあります。
- ・キャンドルに虫が入ることがあります。消火して取り除きご使用ください。
- ・燃焼中のキャンドルから離れる場合や就寝時は必ず火を消していただき消火されたかご確認ください。
- ・燃焼中や消火直後はカップが熱くなっていますので、手を触れないでください。
- ・お子様やペットの近くではご使用・保管をお控えください。
- ・直射日光や高温多湿になる場所で保管しないでください