

74301904 LOGOS フロートキャンドル (6pcs)

【注意事項】

- ・上の広がった燃えない素材の容器に水を入れ、浮かべてご使用ください。
- ・燃えやすい物の下や近くで使用しないでください。
- ・火が消えますので、キャンドルの上面に水が付かないようにそっと浮かべてください。
- ・風のあたらない水平で安定した場所でご使用ください。
- ・芯を立てて先端に点火してください。
- ・燃焼中はそばを離れないでください。そばを離れる場合や就寝時は必ず火を消し、消えていることを確認してください。
- ・ロウが飛び散り危険ですので、火を消す時は強く吹き消さないでください。
- ・燃焼中や消火直後は触れたり移動させたりしないでください。
- ・短時間で点火・消火を繰り返すと、ロウが多く残り燃焼時間が短くなります。芯の消耗を防ぐため、点火後1時間以上灯すことを推奨します。
- ・液体になっているロウが衝撃等でこぼれると燃焼時間は短くなります。
- ・直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。