

取扱説明書

- 使用前に必ず食器用洗剤で洗浄してください。
- 本品は飲み水や食器洗い用の水をアウトドアシーンにおいて一時的に入れる容器としてご使用ください。
- 内部の腐食や危険な状況につながるため、下記の飲料は絶対に入れないでください。下記以外の飲料を入れて使用することは可能ですが、使用後のコック内部の洗浄が困難なため、衛生面の観点から水のみのご使用を前提としています。また、下記以外の飲料を入れることはお客様の自己責任のもと、ご使用ください。なお、色素の濃い物を入れると色移りする可能性があります。

【入れてはいけない飲料】

- ・酸性飲料
- ・乳酸菌飲料
- ・牛乳、乳飲料
- ・炭酸飲料
- ・スポーツドリンク
- ・スープ、味噌汁など塩分を含むもの
- ・アルコール飲料

- 蓋には内部の空気圧を調整するための穴が開いており、傾けたり逆さにすると中身が漏れる恐れがあります。必ず水平な状態でご使用いただき、横転しないようにご注意ください。
- 車に積載する際は必ず空にしてください。水が入っていると揺れにより穴から水が漏れ出します。
- 水を入れての長時間の保管、室内や車内での保管は、コックからの水漏れにつながるのをおやめください。
- 入れる水の量は、蓋を閉めた際に蓋の裏から2cm程度空間がある量を限度としてください。
- ツルを持ち上げる際は、引っ掛かりがないか確認の上、注意深く稼働させてください。引っ掛かった状態で無理に稼働させると、ツルの付け根に負荷がかかり破損につながりますので、ご注意ください。
- 熱いお湯を入れてのご使用はおやめください。本体が熱くなりヤケドの恐れがあります。
- 使用後はよく乾燥させ、冷暗所で保管してください。
- 分解はしないでください。