この度は、本商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故や怪我・器具の 損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守り ください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意


●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。 また、撤収時は必ず逆順で行ってください。

TO

本体を横にして、図の位置で フレームをつかみます。

図のように、座面フレームの2ケ所を 矢印の方向へ開くと、両サイドの脚 フレームが起き上がってきます。 (脚フレーム同士が接触して開き にくい場合は、手で接触部を外 してください。)


両サイドの脚フレームが完全に開き きるまで上下に矢印方向に引っ張っ



脚が開ききったら、本体を起こします。 フックを回し、突起に掛けてロックします。


完成図

設置は、必ず平らな場所を 選び、ぐらつき等がないか 安定度を確認してください。



転倒防止用フックの解除方法

当フックのロック部が下図のように、移動した ことを確認してからフックをぬしてください。 座面先端部を上から下々 手で押してください。 とを確認してからフックを外してください。





- この使用上の注意をよく読んで正しく組立ててご使用ください。 組立てが不完全ですと使用中に転倒等、事故につながる恐れが あります。
- 破損やケガの恐れあり。耐荷重目安にかかわらず、急激な荷重を かけたり、座ったりしないでください。 、撤収の際は、開閉部に物や指を挟まないよう十分注意 組立て
- して行ってください。 ■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、
- 経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いか ねますのでご了承ください。
- 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合 があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や破れのな いことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された 場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。