

3FD BBQテーブル 12262 (メイプル)

3FD BBQ TABLE 12262 MAPLE

No.73181503




組立て・取扱い説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意


※ パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
● 組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

1 図のようにテーブルを横にして、両脇のストッパーを解除し、天板を左右に緩やかに広げ全開にします。




2 脚フレームを起こします。

3 開脚部のロックを確実にいきます。



4 脚の取付け

ハイポジションで使用する場合は、ジョイント脚を接続します。(天板内に袋入りで収納されています)




[ハイポジションで使用する場合]

A ジョイント脚を接続します。

[ローポジションで使用する場合]

B ジョイント脚の先端のネジ式キャップを外し、本体側の脚の先端に取付けます。





注意!

組立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、ご注意ください。

フラット天板でご使用の場合


5 天板サイドの留め金具(4カ所)を留め、ゆっくりとテーブルを裏返して、起こします。必ず2人以上で、天板の四隅を持ちゆっくりと行ってください。



完成図

組立て後、平らな場所でテーブルのぐらつき等がないか、安定度を確認してください。

ハイポジションで使用する場合



ローポジションで使用する場合




高さ微調節可能 ※しっかり安定させてください

卓上コンロの使用が可能です


※ 不安定な場所では使用しないでください。
※ 卓上専用のコンロ以外は使用しないでください。
※ 使用前に、使用上の注意をよく読んでください。

BBQ設置プレートをご使用の場合

5 天板中央の、BBQ設置プレート脇にあるロック(5)(4カ所)を解除しBBQプレートを取り外します。




6 天板サイドの留め金具(4カ所)を留め、ゆっくりとテーブルを裏返して、起こします。(5)の図を参照)必ず2人以上で天板の四隅を持ちゆっくり、行ってください。



完成図

組立て後、平らな場所でテーブルの安定度、BBQ設置プレートが正しく取り付けられているか確認してください。

ハイポジションで使用する場合




ローポジションで使用する場合



高さ微調節可能 ※しっかり安定させてください

7 BBQ設置プレートのアームを起こし、テーブルの下側から、天板開口部のフックに掛けてください。



アーム

BBQ設置プレート

BBQ設置プレートのアームは状況に応じて1段階・2段階を使い分けてください。

使用上の注意

● 事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。



禁止!

- 転倒、火傷等ケガの恐れあり。卓上専用のコンロ等以外は使用しないでください。滑りやすいコンロ等は使用しないでください。
- 転倒、火傷等ケガの恐れあり。火器をご使用の際は、テーブルの下にもぐったりしないでください。
- 転倒、火傷等ケガの恐れあり。火器をご使用の際は、周囲に可燃物を置かないでください。
- 転倒、火傷等ケガの恐れあり。ダッチオーブンや大きな鍋など、重量の大きな調理器具は使用しないでください。
- 転倒、火傷等ケガの恐れあり。複数台のコンロを同時に使用しないでください。
- 転倒、火傷等ケガの恐れあり。テーブルに乘ったり座ったりしないでください。



警告!

- 火傷等ケガの恐れあり。火器を使用の際はお子様から目を離さないようにし、火傷等に十分注意してください。
- 転倒、火傷等のケガの恐れあり。フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分注意してください。
- 火災の恐れあり。テーブル上で火器をご使用の際は、必ず換気のできる屋外で使用してください。

- 火災、火傷の恐れがあります。サイズの合わないグリルは使用しないでください。
- 転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブル上には、重いものや危険なものを置かないでください。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけないでください。また片寄った荷重をかけないでください。
- 転倒の恐れあり。不安定な場所では使用しないでください。
- 破損の恐れあり。天板は耐熱温度150度ですが、熱したフライパンや鍋などを直接置かないでください。
- 破損の恐れあり。雨天時は使用しないでください。
- 破損の恐れあり。天板上に、こぼした液体を放置しないでください。



注意!

- 破損の恐れあり。脚パイプ内に小石や砂利が入らないようにしてください。
- お子様には、テーブルの組立てや撤収をさせないでください。
- ケガの恐れあり。組立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分で指や手を挟まないよう十分注意してください。
- 破損の恐れあり。テーブル面に熱したフライパンや鍋等を直接置かないでください。コーティングが溶けることがあります。
- 転倒の恐れあり。必ず平地で使用してください。

■ 誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
● 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や破れのないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

特殊加工はテーブル天板の表面にのみ施しています。天板を固定しているアルミフレームの間隙から水分が入り込むと、天板の切り口から浸み込み劣化を招きます。したがって、雨天時には使用しないでください。また、飲料等液体をこぼした場合、放置せず速やかに拭き取ってください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 TEL.06-6681-8204
受付時間: 平日10時~17時迄

ホームページ
www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報(携帯対応)
www.campjo.com