

直火ステンテール

OPEN FIRE STAINLESS TABLE

No.81064110

組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意

- ※ パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。




警告

脚の開きが不十分ですと、転倒する恐れがあり大変危険です。




手袋を着用してください


器具には、鋭利な箇所があります。組立て・着火・消火・手入れ等には、ケガ等を防ぐため必ず革手袋を着用してください。また器具の洗浄時にはゴム手袋を着用してください。



1 テーブルを裏返して、脚を起こします。



2 カチッと音がして、溝にフレームがしっかりとハマっていることを確認してください。



完成図

組立て後、平らな場所でぐらつき等がないか、安定度を確認してください。

※一度使用したテーブルは、熱による変形やツイストが生じるため、脚が浮くことがありますので、その場合は上方から荷重をかけて4本脚を接地させた状態でご使用ください。

用途を選ばない

テーブルの上で直火を楽しむことができます。調理台、鍋料理、焚火台、等々、食に関することからリクリエーションまで、火を使った色々な用途に使用できる、大変便利で使い勝手の良い耐火テーブルです。

耐荷重
35kg


(静止荷重)

焚火に




使い方いろいろ

別売のアイテムと組み合わせると、オープン料理、鍋料理、囲炉裏スタイル等、いろいろなスタイルでお楽しみいただけます。




別売の囲炉裏テーブルXLとの組み合わせ

※Lサイズとは併用できません。



※ダッチオープンは12インチです。

別売のminiトライポッドとの組み合わせ



※ダッチオープンは12インチです。

別売のクワトロポッドとの組み合わせ

(別売商品は予告なく販売を終了する場合があります)

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。(製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用。洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。)

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災や火傷等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。



禁止

- 組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を発見した場合は、組立て・使用を継続しないでください。
- 燃料や着火剤にガソリン・灯油・ガス・アルコール等は、絶対に使用しないでください。
- 物の上に設置して使用しないでください。
- 傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。
- 屋内(室内・ベランダ・ガレージ内・テント内・タープの下等)での使用は絶対にしないでください。
- 周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。
- 燃焼中に器具を移動しないでください。

- 燃焼中に素手で本体や、調理器具等に直接触れないでください。
- 調理器具や鍋・ケトル等、限度を超える大きさや重いものを載せないでください。(耐荷重目安は、35kgです)
- テーブルの縁から熱源がこぼれ落ちるような使用は絶対に行わないでください。
- 風が吹いている状況下で焚火は行わないでください。火の粉や燃えかすが飛散し火災の原因となります。
- 雨天時には使用しないでください。
- 子供に取り扱いをさせないでください。
- 使用中、子供やペットを器具の周囲で遊ばせないでください。



注意

- 使用の際は、必ず通気性のよい屋外に設置してください。
- 製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用してください。また、洗浄時にはゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。
- 必ず、周囲の安全を確保し、スペースを十分取り、ぐらつきの無い、平らで安定した場所に設置して使用してください。
- 燃料の入れ過ぎは炎が高く上がり危険です。また、器具のひどい変形や変色に繋がるため注意してください。
- 焚火をする場合、万が一のために、水を入れたバケツを用意してください。
- 本品は高温で加熱されるため、使用中にテーブル面が変形して凹凸やツイストが生じます。ご了承ください。また、生じたツイストにより脚が浮くことがあります。その場合は、上方より荷重をかけて4本脚が接地している状態で、ご使用ください。

- 火床の熱により設置面を焦がす場合があります。芝生などが焦げて困る場所では使用しないでください。
- 器具は洗浄・乾燥後、高温・多湿になる場所を避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。
- 使用後の残り火の始末は燃料が完全に燃え尽き、器具が冷えたことを確認後に行ってください。
- キャリアバッグに収納する際は、必ず本体が冷えた状態で行ってください。
- 耐荷重表記は最大許容静止荷重です。使用の際は重量に動きが加わるようになるため、耐荷重以下でも加わる動きにより破損する場合がありますので、余裕のある重量でご使用ください。
- 消火後の炭や灰は各市町村の処理区分に従って処理してください。



警告

- 炭・薪の燃焼中には爆ぜたり、火の粉が飛ぶ場合がありますので火床を覗き込まないでください。
- ジェル状着火剤を使用する場合、火床に垂らしたり、燃料以外の場所にこぼしたりしないでください。火が燃え広がる事があり大変危険です。
- ジェル状着火剤を使用する場合、継ぎ足しは大変危険ですので絶対しないでください。
- 燃料の入れ過ぎは器具のひどい変形・変色に繋がりますので、必要以上に入れないでください。

- 消火の際、器具に水をかけないでください。急激な温度変化で器具の変形や、高温の水蒸気が発生し大変危険です。
- 使用後の残り火の始末の際、器具がまだ熱い時に行わないでください。
- 使用中、スタンドに引っかけたり、物が倒れたりしないよう十分注意してください。調理器具等を載せている場合は特に注意してください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことをご確認のうえ、ご使用ください。
また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

Designed by LOGOS CORPORATION 発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

ホームページ / www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com