

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

設営・取扱説明書



注意


- 設営は2人以上で行う。
(1人で行うと生地に不必要な力が加わり、破損やけがなどの原因)
- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)

上手な
使いかた

- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

仕様

総重量：(約)1.9kg
サイズ：(約)幅345×奥行300cm
主素材：ポリエチレン





部品構成表 () は素材

タープ × 1 (ポリエチレン)	ロープ 6M × 2 (PP)	ロープ 2.5M × 4 (PP)
ペグ × 8 (スチール)	ハンマー × 1 (スチール) ※サービス品	

設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 タープを広げて、ロープを結び付ける



2 ロープの先端を固定する

地面に固定する際にはロープと地面の角度が45°になるようにする。



注意 木に結ぶ場合は木に傷をつけないようにする


タープとしての設営方法







注意

本品にポールは入っていません。タープとして使用する際は別売のポールをご購入してください。

1 ポールを組み立てる



2 タープを広げて、ポールを取り付ける




注意 ポールが倒れないようにする(けがの原因)

3 ポールを固定する


ポールを垂直に立てた時、ロープとの角度が45°ぐらになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する



4 反対側のポールを取り付ける


反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する



5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

ロープと地面の角度が45°になるようにする。

①ロープをA~Dの位置にあるループに結びつける





②ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する



Point

- タープ下の有効面積を大きくしたい時は、A~Dに結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。

タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する



Designed by
LOGOS CORPORATION

販売元
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

● ホームページ / www.logos.ne.jp
● 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。