




AIR LIGHT MAT WITH BUILT-IN PUMP


エアライトマット (ポンプ内蔵)

使用方法

- ① マットを広げ、内蔵ポンプの弁を開けます。反対側の空気排出弁は閉じてください。



- ② 足で踏んで空気を注入。
約1分で注入完了です。
※ 踏むごとに一旦足を浮かせてください。
浮かせた時に弁から空気が入ります。



- ③ 使用後は空気排出弁を開け、内弁を指で押して空気を抜きます。弁を閉じ、丸めて収納袋に入れれば、コンパクトに収納できます。
※ ポンプは圧縮しない状態で収納してください。ポンプの復元を妨げる恐れがあります。



Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコアポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219

受付時間：平日10時～17時迄

ホームページ

www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報

www.campjo.com