



組立て・取扱説明書

トレックテーブルチェアコンボ No.73175065

この度は、本商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やケガ、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。



転倒、破損、やけど、ケガの恐れあり

- テーブル上でグリルなどの火器類を使った調理は絶対にしない。
- 火や炎、燃焼器具から遠ざけて使用する。

転倒、破損、ケガの恐れあり

- テーブルに乘ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たいものや危険なものを置かない。
(耐荷重目安は40kgです。)
- 片寄った荷重をかけない。
(特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけないでください。
テーブルがひっくり返る可能性があります)

破損、ケガの恐れあり

- お子様には、テーブルの組立てや撤収をさせない。

転倒の恐れあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。

ケガの恐れあり

- フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分注意する。

破損の恐れあり

- 雨天時は使用しない。
- 液体などをこぼしてしまった時は直ちに拭き取る。
- 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所
や夏場の車内では保管・使用しない。




注意


組立て方法

組立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。


1 フレームを広げる




2 ゴムひもを外して、天板パーツを広げる



3 天板パーツを取り付ける



4 チェアを広げる



- 組立て後、平らな場所でぐらつきなどがなければ、安定度を確認してください。
- ものを載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく拭いたふきんなどで拭き取ってください。日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com