



# LOGOS Life テーブル6060

## No.73180034

### 組立て・取扱説明書

#### 使用上の注意



##### 火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



##### 転倒、破損、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。(その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください)

##### 転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)

##### 破損、けがのおそれあり


- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。

#### 組立て方法




- 組み立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

#### 1 テーブルを横にし、天板を緩やかに広げる



①両サイドのストッパーを解除する(2か所)  
解除

#### 2 脚フレームを起こし、開脚部をロックする



②確実にロックする(4か所)



#### 3 ジョイント脚を取り付けて、天板サイドの金具を留める

##### ハイポジションで使用する場合

ジョイント脚をそのまま取り付けます。

##### ロー位置で使用する場合


ジョイント脚を取り付けずに使用します。




ジョイント脚は天板内に袋入りで収納されています。  
ジョイント脚

##### ①ジョイント脚を取り付ける(4か所)

- ジョイント脚は4本とも、根元までしっかりと確実に差し込んでください。



②金具を留める(2か所)




#### 4 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して起こす

- 金具やロックがしっかりと固定されているか確認してから行う。




- テーブルを裏返すときは、しっかりと天板の両端を支えて行う。(天板が急に閉じてけがのおそれ)

#### ハイポジション完成図



#### ロー位置完成図



- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元:

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)

■全国キャンプ場の空き情報 [www.campjo.com](http://www.campjo.com)