




LOGOS エアライト・1ポールシート
No.73174052

●組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やケガ、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。




組立て方法

組立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。


1 ベルクローテープを外し、フレームを取り出す



2 座面のポケットに収納バッグを入れる 座面のポケットに収納後、ファスナーを閉じます。



3 フレームを連結する



転倒、破損、ケガの恐れあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。



破損、変形の恐れあり


- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

4 座面を取り付ける


フロント側（柄の長い方）から取り付ける。
●柄の短い方から外すと、取り外ししやすいです。

収納のPoint

フレームは図のように収納してください。



奥までしっかり差し込む。



フレームの高さは2段階で調節できます。
(高めの方が座ったときに安定します)



Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元：
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ/www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com