



LOGOS Black UV スクリーン シェード M-AI No.71809032

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表 ()は素材

フライシート×1 (ポリエステル)	インナーテント×1 (ポリエステル)	フレーム×2 (グラスファイバー)
ペグ×8 (スチール)	ロープ×4 (PP)	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品

設営方法 ●設営は2人以上で行ってください。
●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、フレームをスリーブに押し込む すべてのフレームを連結して組み立てる

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押し込んでください。

2 フレームの片側にリングピンを差し込む(2本)

3 インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にリングピンを差し込む

4 フライシートをインナーテントにかぶせる

Point

- ロゴが前(入り口)側になるようにかぶせてください。

5 固定する

- フライシートをS字フックで固定する
- ペグは8か所打ち込む



注意

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがの原因)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故の原因)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがの原因)

収納のPoint

収納前に完全に乾かしてください。

廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 LOGOS コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com