


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称



※モバイルバッテリーは付属していません。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。



警告

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

低温やけどのおそれあり

- 使用中は、発熱体のある箇所に、身体の一部の部位を長時間押し付けない。
身体が発熱体に触れる位置を、適度に変える。
- 就寝時には電源を切る。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。



注意

故障のおそれあり


- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。

破損、変形のおそれあり


- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた

- 1 開口部を開いて、内ポケットからUSB端子を取り出し、モバイルバッテリーに接続する



- 2 USB端子のキャップを外して、モバイルバッテリーに接続する



※使用しないときは、モバイルバッテリーを取り外し、USB端子のキャップをかぶせてください。

続きは次ページをご覧ください。

3 リモコンのON/OFFボタンを押す

- 電源が入ります。

4 リモコンのHOTボタンを押す

- 温度が変化します。
高(H)→中(M)→低(L)→中(M)→高(H)

5 リモコンのTIMEボタンを押す

- タイマーが変化します。
60分→30分→15分→30分→60分

6 開口部を開いて、内ポケットにモバイルバッテリーを収納する


- タイマーで設定した時間が経過すると、電源は自動的に切れます。
- ON/OFFボタンを押すと、電源が切れます。



- 5V 2Aのモバイルバッテリーを使用してください。
- 異なる規格のモバイルバッテリーを使用すると、十分に発熱しなかったり、作動しないおそれがあります。



Point

- 安全のため、何も操作せずにタイマーで設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
- 引き続き使用する場合は、再度リモコンのON/OFFボタンを押してください。
- LOGOSパワーストックランタン1000および2000(別売品)を、電源として使用できます。



収納のPoint

- ① 電源を切る
- ② モバイルバッテリーを取り外す
- ③ 開口部を開き、接続ケーブルを内ポケットに収納する
- ④ マットを収納バッグの長さに合わせて折り、丸める
- ⑤ 収納バッグに入れる



お手入れ

- 発熱体を取り外して、カバーを丸洗いでできます。
- 発熱体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 発熱体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

仕様

総重量：(約)580g
サイズ：(約)幅72×長さ118cm
収納サイズ：(約)直径15×長さ20cm
発熱体：13×18cm×2pcs
主素材：ポリエステル
電源：USB(5V 2A)
電圧：5V
モード：高温 30℃から35℃
 中温 29℃から31℃
 低温 28℃から31℃

発熱時間目安：(4,400mAhのモバイルバッテリー使用の場合)
 高温 約2時間、中温 約3時間、
 低温 約6時間 ※理論値
設定可能タイマー時間：15、30、60分
※必ず電源から5V 2Aが供給される状態でご使用ください。
※モバイルバッテリーは付属していません。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 LOGOS コーポレーション ■ホームページ / www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com