


組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。



組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。

撤収は必ず逆順で行ってください。

使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。





注意




●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 ポールを連結する(2本)



2 脚フレームを広げる(5本)

- ボタンを押し込みながら、最大限に広げる。
- 広げた方の脚を引き外し、180度回転させて、再度しっかり差し込む。



転倒、破損、けがのおそれあり





注意

- 不安定な場所では使用しない。
- 組み立ては完全に行い、必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 2人以上で使用しない。(ベッドは1人用です)
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたり、偏った荷重をかけない。
- お子様に組み立て・撤収をさせない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

3 生地を広げ、内側のスリットからポールを差し込む





4 脚フレームを取り付ける

- 脚フレームの溝を、ボールの黒い突起にはめ込む。
- 脚フレームの関節部に真上から体重をかけ、「カチッ」と音がするまで確実に押し下げる。




注意

- 脚フレームで手や指を挟まないよう注意する。




②押し下げる



撤収方法

- 脚フレームを外すときは、関節部を真上から押し下げながら、ボタンを押ししてロックを解除する。
- ポールは、ひっぱりず奥から押し出す。



- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- 屋内で使用する場合は、床を傷つけないよう敷物などの上に設置してください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 日陰で十分乾燥させ、湿気の少ない所で保管してください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。