



ROSY カートローテーブル No.73188040

組立て・取扱説明書

使用上の注意



火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。(その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくことがあります。ご注意ください)



転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)


組立て方法




組立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

- 組立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 テーブルを横にし、天板を緩やかに広げる



2 脚フレームを起こし、開脚部をロックする




3 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返す (必ず2人以上で行う)

- 確実にロックされていることを確認してから行う。



- テーブルを裏返すときは、必ず2人以上でしっかりと天板の両端を支えて行う。(天板が急に閉じてけがのおそれ)



- 組立て後、平らな場所でぐらつきなどないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

■誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。
また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。

特殊加工はテーブル天板の表面にのみ施しています。天板を固定しているアルミフレームの隙間から水分が入り込むと、天板の切り口から浸み込み劣化を招きます。したがって、雨天時には使用しないでください。また、飲料など液体をこぼした場合、放置せず速やかに拭き取ってください。


キャリーカート(別売)に載せて使用する場合

- テーブルを載せる前に、キャリーカートを平らな場所に設置し、安定度を確認する。また、キャリーカートの車輪を車止めなどで固定する。
- テーブルに強い衝撃を与えない。(テーブルは完全に固定されないため、衝撃などで落下するおそれ)
- テーブルに物を載せたまま、キャリーカートを移動しない。
- キャリーカートに載せたテーブル上で、燃焼器具を使用しない。
- キャリーカートに載せたテーブルに乗りたり座ったりしない。
- キャリーカートに載せたテーブルに、重い物や危険な物を置いたり、片寄った荷重をかけない。

1 テーブルを横にし、天板を緩やかに広げる



2 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して キャリーカートに載せる



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。