


事故やケガ、器具の破損などを防ぎ安全に正しくご使用いただくために
注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は大切に保管してください。

・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
・本品に関するアフターケアは日本国内のみの対応となります。
内容に関わらず、日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

ご使用前に

- 本体の破損や割れがないか確認する。
(破損が見つかった場合は、使用しないでください。)

【各部の説明】




【使用上のご注意】

- ランタンフックに引っ掛けられるランタンの重量は 450g (電池込)~2kg までとなります。
- ランタンフックを引っ掛けるポールが濡れていたり、風が強く吹く環境下ではご使用にならないでください。
- ランタンフックが、てこの原理でしっかり止まっていることを確認してご使用ください。
- 電池式のランタン以外は引っ掛けないでください。
- 取り付け状況によっては、時間の経過によりフックが落下する可能性がございますので、重いランタンを吊る際は、取り付け直後、または定期的にフックの使用状況を確認するようにしてください。
- 対応ポール径以外のポールには取り付けしないでください。
- フックに荷重がかかっていない場合は、フックが容易に落下します。
定められた重量の電池式ランタンを引っ掛けてご使用いただき、重量の軽いものはランタンフックの先端に引っ掛けてください。

【使い方】

1. ポールの直径に合わせて大きい穴または小さい穴を、ポールに横から差し込み
 2. フックを片手で支えながら、ランタンの種類や大きさに合わせて、先端の溝のどちらかにランタンを吊り下げる。
 3. ランタンの重みによりフックがポールに取り付けられます。
フックやランタンが安定していれば、セット完了です。
- ※ ランタンを先にフックに引っ掛けた状態で、フックをポールに引っ掛けると、うまく吊り下げられます。
- ※ 重量が軽いランタンをフックに引っ掛ける場合は、フックの先端に引っ掛けた方が安定いたします。



※ 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。