



LOGOS Life オートレッグテーブル 9050 (ヴィンテージ) No.73185011

組立て・取扱説明書

使用上の注意



火災のおそれあり

- テーブル上で火気を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 加熱した鍋や熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 火気をご使用になる場合は、天板に直接燃焼器具が当たらないよう、鍋敷き等を敷いてご使用ください。また、その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください。

転倒のおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。

けがのおそれあり

- 火気を使用するときは、お子様から目を離さない。
- フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分注意する。
- 組み立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分などで指や手を挟まないよう十分注意する。

転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たいものや危険なものを置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。(特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけないでください。)
- テーブルがひっくり返る可能性があります)

破損、けがのおそれあり

- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。


組立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。



組み立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。


1 本体を横にし、フレームを広げる





本体を横にして、図の位置でフレームをつかみます。

両サイドの脚が、完全に開ききるまで引っ張ってください。
(フレーム同士が接触して開きにくい場合は、手で接触部を外してください)


2 天板を広げる



3 本体を起こし、天板を固定する



③反対側のバーの先端に留め具Bを確実にはめる。



高さを調節したいとき


- ① プッシュボタンを押しながら、フレームをスライドさせる。
- ② プッシュボタンがフレームの穴から出て、確実にロックされていることを確認する。(カチッと音が鳴ります)



ハイポジション完成図



ローポジション完成図



- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- ものを載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com