



LOGOS Life オートレッグベンチテーブルセット4(ヴィンテージ)

No.73188002

組立て・取扱説明書

使用上の注意



火災のおそれあり

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



転倒、破損、やけど、けがのおそれあり

- 加熱した鍋や熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 火気をご使用になる場合は、天板に直接燃焼器具が当たらないよう、鍋敷きなどを敷いてご使用ください。また、その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください。

転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たいものや危険なものを置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。(特に天板の四隅に手をつくなどで荷重をかけないでください。テーブルがひっくり返る可能性があります)

破損、けがのおそれあり

- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。


組み立て方法



組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。


バーツの形状やバーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。

1 テーブル本体を横にし、フレームを広げる





テーブル本体を横にして、図の位置でフレームをつかみます。
両サイドの脚が、完全に開ききるまで引っ張ってください。(フレーム同士が接触して開きにくい場合は、手で接触部を外してください)


2 天板を広げる



3 テーブル本体を起こし、天板を固定する



③反対側のバーの先端に留め具Bを確実にねめる。



高さを調節したいとき



- ①プッシュボタンを押しながら、フレームをスライドさせる。
- ②プッシュボタンがフレームの穴から出て、確実にロックされていることを確認する。(カチッと音が鳴ります)



4 ベンチを横にし、フレームを広げる



Point

- フレーム同士が接触して開きにくい場合は、手で接触部を外してください。



両サイドの脚が、完全に開ききるまで引っ張る。

5 ロックをかけて固定する



ロックをかける(2か所)

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- ものを載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION発売元:
株式会社ロゴスコーポレーション〒559-0021 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)■ホームページ/www.logos.ne.jp■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com