



Old Wooden 丸洗いダイニングテーブル 9060 No.73188049

組立て・取扱説明書

使用上の注意



火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。(その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください)


組立て方法




組立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。



1 テーブルを横にし、天板を緩やかに広げる



2 脚フレームを起こし、開脚部をロックする



3 ジョイント脚を取り付けて、天板サイドの金具を留める



※ローテーブルとして使用する場合は、ジョイント脚を取り付けずに使用してください。

■誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


- 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。
- また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
 - ・組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間: 2~3日間)
 - ・組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - ・収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。

4 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して起こす (必ず2人以上で行う)

- 金具やロックがしっかりと固定されているか確認してから行う。



- テーブルを裏返すときは、必ず2人以上でしっかりと天板の両端を支えて行う。(天板が急に閉じてけがのおそれ)



- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- 液体をこぼしたときは、放置せず必ず拭き取ってください。
- 洗净するときは、やわらかいスポンジと中性洗剤を使用してください。たわし、研磨性のあるスポンジ、クレンザーは使用しないでください。
- 洗净後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com