

74301901 LOGOS グラスキャンドル

【使用方法】

キャンドルをカップごとグラスに入れてご使用ください。

【注意事項】

- ・ 屋外でご使用ください。
- ・ 水平で安定した場所でご使用ください。
- ・ カップごと専用の容器に入れてご使用ください。
- ・ 芯を立てて先端に点火してください。
- ・ 異常燃焼する恐れがございますので、マッチ軸などの異物などを入れないでください。
- ・ 燃焼中のキャンドルから離れる場合や就寝時は必ず火を消していただき消火されたかご確認ください。
- ・ 燃焼中や消火直後は溶けたキャンドルやグラスが熱くなっています。手を触れないでください。
- ・ グラス本体を強く擦ると、ロゴの印字が消えるおそれがあります。
- ・ お子様やペットの近くではご使用・保管をお控えください。
- ・ 直射日光や高温多湿になる場所で保管しないでください。
- ・ 点火後 1 時間以上灯すことを推奨します。
- ・ 燃焼時間目安は使用状況や気温により異なります。
- ・ 短時間で点火・消火を繰り返すと、ロウが多く残り燃焼時間が短くなります。