



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

キャンドルスタンド (flower)
No.74301906

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。



※キャンドルは付属していません。

部品構成表

センタープレート×1	スタンドプレート×3

火災のおそれあり

- 水平な場所に置き、安定していることを確認して使用する。
 - テント内やタープの下、車内などでは使用しない。また、強風時は使用しない。
 - 周囲に燃えやすい物を置かない。
 - 本来の目的以外には使用しない。
- ※本製品は、市販のティーライトキャンドル専用のキャンドルスタンドです。



警告

けが、やけどのおそれあり

- 本製品に触れるときは革手袋などを着用する。
(やけど、鋭利な部分でのけがなどのおそれ)
- 使用中・消火直後は本体に手を触れない。

1 スタンドプレート(3つ)をセンタープレートに取り付ける


- 確実に奥まで差し込んでください。
※差し込みの固さや緩さには、個体差があります。

Point

- ○囲みの箇所を差し込んでください。



奥の穴まで差し込む



Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元：
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ/www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- ご使用に伴い、部品の接続部には、こすれて傷がつきます。ご了承ください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。