

この取扱説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。
取扱説明書は必ず保管してください。

●製品仕様

総重量：(約) 500g
サイズ：(約) 幅 11×奥行 21×高さ 19.5cm
満水容量：(約) 1.1L
適性容量：(約) 900ml
主素材：スチール



●ご使用前に

- ・使用する前に必ず各部に異常がないことを確認してください。
亀裂、破損、へこみ、曲り、緩みなどの異常があった場合は使用しないでください。
- ・柔らかいスポンジに食器用洗剤をつけて、ぬるま湯でよく洗ってください。

●ホーロー加工について

- ・ホーロー製品は、製造工程上次のようなガラス質の釉薬がのりにくい部分があります。
 - 端部（鉄の切り口部分）
 - 縁部（商品の縁部分）
 - 吊り下げ部（焼成時に吊るす際の針跡部分）
 これらの部位は、黒く下地釉薬が見える状態になりますが、正常なものであり製品の特性ですので予めご了承ください。
- ・衝撃などで表面のホーローが欠けた箇所から下地の鉄地が出た場合は水分や酸、塩分が付着したままの状態にするとサビが生じます。
- ・サビを防止するためには、ご使用後は水分をよく拭き取り乾燥させてから保管してください。

▲ ■ 取り扱い上の注意



警告

空焚きは絶対にしないで下さい。ひび割れの原因になります。
空焚きをしてしまったら、水などを掛けずに自然と冷めるのを待ってください。
加熱中は絶対に火元を離れないでください。

- ・湯沸し中や直後は本体・フタ・ハンドルが熱くなっていますので必ず耐熱手袋を使用し、素手で触れないようにしてください。
- ・熱いものを入れている時は、幼児の手が届かないところに置いてください。
- ・湯沸しの際は、本体をコンロ中央部に乗せて、強火での使用を避け、底面から炎がはみ出さないように火力を調整してください。ホーロー加工の剥がれ等の原因になります。
- ・電子レンジ・オープン・食洗機で使用しないでください。
- ・ケトルを軽く傾けると適量の注湯ができるように設計しておりますが、傾ける角度が大きいと上部よりあふれ出してしまうことがありますのでご注意ください。
- ・必ず適正容量 900mL を目安にお使いください。水量が多いと注ぎ口から熱湯が噴き出しヤケドやガスの火が消える場合があります。水量や設置場所に十分にご注意ください。また、移動時の湯こぼれにもご注意ください。
- ・沸騰直後に注ぐと熱湯が飛び散る恐れがあります。ヤケドを防ぐためにも、15秒程度待ってから注ぐようにしてください。
- ・フタを外したまま使用しないでください。また、ハンドルを持ったままフタを開けないでください。高音の蒸気によるヤケドの原因になります。
- ・注ぐ際は、フタを押さえてください。傾ける角度や水量によっては、フタが外れて中身が溢れる恐れがあります。
- ・本体・フタ・ハンドル等に強い衝撃を与えたり急激な温度変化与えないでください。ホーローはガラス質ですので、ひび割れや欠けの原因になります。

■お手入れ方法について

●ご使用後は

- ・水気をよく拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。
残った水分からサビが発生する原因になります。
- ・たわし又は磨き粉で洗うと傷がつきます。
ホーロー面の割れやキズからサビが発生する原因になります。
- ・つけ置き洗いはしないでください。サビの原因になります。

品 質 表 示

満水容量：(約) 1.1L

表面加工：ほうろう加工

材質：ほうろう用鋼板(底厚 0.6mm)

使用上の注意

- 空焚きをしない。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しない。
- 加熱すると本体・フタ・ハンドルが高温になるため、耐熱手袋を着用する。
- たわし、磨き粉を使用しない。
- 強い衝撃を与えたり、加熱後、水などをかけて急冷しない。
- 使用後は、よく洗って十分乾燥させ、湿気の少ない冷暗所で保管する。

表示者 **(株)ロゴスコーポレーション**
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13