

# 使用方法

## ■火床保護カバーとして使用する場合

①火床内側にカバーをあてて、折り曲げ位置を確認。



②カバー上の  
折り曲げ線を参考に、  
カバーに定規や板などを  
あてながら折り曲げます。  
(2枚とも)  
サイズ調節用折り曲げ線



③火床からはみ出る部分は、  
火床との間へ折り曲げる。



④折り曲げたカバー2枚を、  
火床内側に向かい合うよう  
重ねて置き、  
スライドして幅を調節します。



※本品は、火床を完全に覆うものではありません。  
火床のサイズや形状によって部分的に露出する場合  
がありますのでご了承ください。

## ■反射板として使用する場合

①両サイドの上部にあるハンギングホールに、  
お手持ちの金属製フックや  
不燃性のヒモなどを通します。

②ラックなどをを利用して  
熱源の向こう側に吊り下げてください。

※吊り下げパーツは付属していません。

※製品が火の中に入らないようご注意ください。

# 使用上の注意

よくお読みいただき同意の上ご購入ください。



禁止

●グリルが熱いうちはカバーの除去を行わないでください。必ずグリルの熱が冷めてから行ってください。●サイズの合わないグリルには使用しないでください。



警告

●カバーの断面や尖った部分で手などを傷つけないように十分注意してください。取り扱いには革手袋か厚めの手袋を着用してください。



注意

●必ずグリル付属のロストルをカバー内にセットしてご使用ください。ロストルなしではカバーが正常に機能しません。●本品は厚手のアルミシートを使用することで、熱に強く破れや燃えにも安心いただける耐火力を実現していますが、非常に高い火力での長時間使用は、溶解、燃えを生じさせることがありますので、高火力になりすぎないように注意してください。●本品は柔らかいアルミ製です。穴が開いたり破れることがありますので、丁寧に取り扱ってください。●酸分及び塩分により、変色や侵食が生じることがあります。注意してください。●湿気の多い場所での保管は変色することがありますので避けてください。●本品はバーベキューグリルが熱や灰、油で汚れる 것을軽減するための製品です。汚れを完全になくすものではありません。●炭を移動させたりする際にトングなどでシートを破ることがありますので注意してください。使用に差し支えはありませんが、本体の汚れにつながります。●たき火の際など反射板として吊り下げて使用する際は、製品が火の中に入らないようにご使用ください。また、熱に強い素材のヒモなどで、落下しないよう確実に取り付けてください。使用中は高温になります。紙類や樹脂製品などを近付けたり接触させないでください。●カバーは消耗品です。