



取扱説明書

No.81670150

サーモテクト 氷点下クーラー タフ 30

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでください。
また事故やケガ、器具の破損などを防ぎ安全に正しくご使用いただくために
注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は大切に保管してください。

- ・廃棄する時は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- ・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・本品に関するアフターケアは日本国内のみの対応をなします。
内容に関わらず、日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

- 容器に入った飲料水や食料品の保存容器としてご使用ください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿な場所、火気の周辺、暖房機器や温度上昇する機器の近くでは使用しないでください。
保冷効果低下や、本体が変形する恐れがあります。
- 悪天候時は使用しないでください。

- 誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損・損害・事故・経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 内容物の重量にはご注意ください。
- 使用時の蓋の開閉は必要以上に行わない事をおすすめします。開閉する度に内部の冷気が失われ、保冷能力が低下します。

使用上の注意

・事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



警告

爆発の恐れあり

- ・ドライアイスは絶対に入れない（溶けて気化すると膨張します）。



注意

故障・ケガの恐れあり

- ・落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。

故障の恐れあり

- ・分解・修理・改造をしない。
- ・長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- ・不安定な場所に置いて使用しない。
- ・蓋を開けた状態で、蓋に強い衝撃を与えない。
- ・液体や食材を直接入れない。必ず容器に入れた状態で入れる。
- ・本品は密閉式ではありません。
内部に水が溜まった状態での輸送は行わない。
揺れによる水漏れにつながります。

破損・変形の恐れあり

- ・長時間直射日光に当たる場所では使用・放置しない。

製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。
製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のない事をご確認の上ご使用ください。
また購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保障いたしかねますのでご容赦ください。

保冷性能4日！（※）

※クーラー容量の約26%のバラ氷と約10%の氷点下パック -16℃を入れ
約25℃の室温において氷が残っている日数。試験中の蓋開閉は行いません。



注意

- ・実験はクーラーを常に閉じた状態で行っています。使用時に開閉を繰り返すと保存可能時間は短くなります。
- ・直射日光の当たる場所では保存可能時間が短くなります。
- ・クーラー内に直接食材を入れるのはおやめください。食材を入れる際は袋や容器をご使用ください。

- 【仕様】 総重量：(約) 3.6kg
容 量：(約) 30L
主 材：ポリエチレン、ポリプロピレン
PUフォーム
サイズ：(約) 49×35×30cm
内 寸：[上面] (約) 41.5×29cm
[底面] (約) 38×26cm
[高さ] (約) 23.5cm

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13