




アルコールバーナー用テーブル No.83010025

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。



※本製品は、別売のアルコールバーナー、ウインドスクリーンと組み合わせて使用できるテーブルです。
(アルコールバーナー、ウインドスクリーンは付属していません)

ご使用前に

- ① パーツ類の破損、溶接外れなどが無いが確認する。
- ② 革手袋などを着用する。
- ③ 消火用の水をバケツなどに入れておく。

使用上の注意 ● 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれ

- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 強風時はアルコールバーナーを使用しない。
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。

やけど、けがのおそれ

- アルコールバーナーの着火後は、テーブルを動かさない。
また、天板を素手で触らない。
- 熱い物を載せたままテーブルを持ち運ばない。
- アルコールバーナーの使用中は、お子様やペットをテーブルの周りで遊ばせない。
- アルコールバーナーの周囲に、熱に弱い物を置かない。
- 撤収は、消火後、アルコールバーナーや天板が完全に冷えてから行う。
- 組み立て・撤収、着火・消火、お手入れの際は、革手袋などを着用する。
(やけどや、鋭利な部分でけがのおそれ)
- 鋭利な部分があるため、洗浄時はゴム手袋などを着用する。

転倒、けが、破損のおそれ

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。
(テーブルがひっくり返るおそれ)
- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。
- テーブルの脚に足をひっかけないように注意する。
- 組み立てや撤収時、折りたたみ部分などで指や手を挟まないよう注意する。




組み立て方法

- 組み立て方法と注意をよく読み、図にしたがって、正しく組み立ててください。
- パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
- 使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。

脚を引き起こす (4本)




- 組み立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。



- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- ご使用後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

ゴトクの取り出し・収納方法

- 付属の収納バッグには、ゴトクを収納するポケットが付いています。
 - ゴトクを取り出すときは、ベルトをまっすぐ引き出します。
 - ゴトクを収納するときは、ベルトごとゴトクをポケットに差し込みます。
- ※ゴトクの角がポケット内部に引っかかり、差し込みにくい場合があります。
無理に押し込まず、ゆっくりと差し込んでください。




続きは裏面を見てください。

アルコールバーナー(別売)をセットする

- 本製品は、別売の「LOGOS アルコールバーナー(No.83010021)」と組み合わせて使用できます。アルコールバーナーの取扱説明書もよくお読みいただき、安全に留意してご使用ください。
※別売のアルコールバーナーは、予告なく販売終了する場合があります。

■ テーブルに、アルコールバーナー(別売)とゴトクをセットする

- アルコールバーナーには、あらかじめ燃料を入れておく。
(テーブルにセットしてから燃料を注ぐと、周囲に飛び散るおそれ)




注意

- ゴトクを扱うときは、必ず革手袋などを着用する。
(鋭利な部分だけがのおそれ)
- アルコールバーナーの使用中は、テーブルを素手で触らない。
また、非耐熱性の物をテーブルに置かない。
(燃焼による熱が伝わり、テーブルが非常に熱くなるため)

※使い始めは、ゴトクの差し込みが固い場合がありますが、ご使用に伴って差し込みやすくなります。

完成図



ウインドスクリーン(別売)と組み合わせる


- 本製品は、別売のウインドスクリーンと組み合わせて使用できます。
※別売の「ウインドスクリーン(No.84704000)」や「リフレクトウインドスクリーン(No.84704004)」の使用をおすすめします。



警告

- アルコールバーナーの着火後に、ウインドスクリーンの取り付け・取り外しを行わない。
(やけどのおそれ)
※取り付けは着火前に行い、取り外しは消火後すべてのパーツが完全に冷えてから行ってください。

■ ウインドスクリーン用の穴に固定用ピンを差し込む(2か所)



※ウインドスクリーン用の穴は、直径約3mmです。

※使用するウインドスクリーンのサイズによっては、うまく取り付けることができない場合があります。

※別売のウインドスクリーンは、予告なく販売終了する場合があります。予めご了承ください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 本体は熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。
ご了承ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2023/06 HT