




LOGOS SNOOPY Tepee テント-BB No.86001083

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表 ()は素材

フライシート×1 (ポリエステル)	インナーテント×1 (ポリエステル)	天井パーツ×1 (ポリエステル)	センターポール×1 (スチール) (4節)
ペグ×19 (スチール)	ロープ 2.5M×6 (PP) ※一部装着済み	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品	

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
- フライシートのみ設営して、日除けとして使用できます。

1 センターポールを連結して組み立てる





2 インナーテントを広げて、ペグで固定する

- ペグは6か所打ち込む。


Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- 対角線を順番にペグダウンすると、きれいに張れます。



注意

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)



上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。


- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)

- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合があります。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

3 フライシートをかぶせて、センターポールでインナーテントを持ち上げる


Point

- フライシートとインナーテントの入り口を合わせてください。
- センターポールは固定具が上になるようにしてください。




4 ペグで地面に固定する

- ペグは12か所打ち込む。



5 天井パーツを取り付ける

- フックをOリングにひっかける。(6か所)
- 面ファスナーで固定する。(2か所)




収納のPoint


- インナーテントは、折る直前にペグを抜くと作業しやすいです。
- ファスナーは少し開けておきます。
- 収納バッグ、収納袋の幅に合わせて折ります。

収納前に完全に乾かしてください。

①フライシートとインナーテントを重ねて、センターポールを軸に空気を抜きながら巻き込む



②収納バッグをかぶせる



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

組み立て手順はweb動画でも確認できます。

