


合体できるスキレット M COMBINABLE SKILLET M


取扱い説明書

この度は、本商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故や器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管してください。



取手の取り付け方

取手の穴が空いていない方を、スキレットの穴に図のように差し込みます。
※取手は1つしか付属していません。




煮込み料理やスープまで使い道いろいろ！

No.81062235 「合体できるスキレット M」 No.81062236 「合体できる深型スキレット M」(別売品)



フタの取り付け方

①フタになる「合体できる深型スキレット M」の両側に
それぞれの取手を取り付けます。



使用上の注意

⚠ 注意！

- 割れやすいので、取扱いにはご注意ください。
- 表面はコーティングされているため、鋭利なもので表面を削るような行為はお止めください。
- スキレットを加熱する際は、空だきや強火での調理をしないようにご注意ください。スキレットに影響を及ぼす場合があります。
- 火力は強火厳禁です。酷い焦げの原因となります。弱火と中火のみで調理してください。
- 家庭用コンロの場合の目安は次の通りです。
弱火…炎が消える直前の状態
中火…炎がスキレット底中央付近にのみ当たっている状態
強火(厳禁)…炎がスキレット底全体に当たっている状態
- 取手をつけたまま加熱すると、取手が熱くなります。必ず耐熱性のあるグローブを装着して取扱ってください。取手を外して加熱することをお勧めします。
- スキレットをテーブル等に置く際は、焦げたり傷つく恐れがありますのでご注意ください。
- 調理後に料理を入れたままスキレットを放置することはお止めください。錆物部分のサビに繋がります。
- 取手をつける際は、しっかりと差し込んで固定してください。
- 取手を使ってスキレットを持ち上げる前に、しっかりと固定されていることを確認してください。
- 取手を持ってスキレットを操作する際は、取手が外れる恐れがあるので十分にご注意ください。
- オープン、トースター、ガスコンロのグリルで使用する場合は、予めそれらの使用説明書を確認してサイズが問題ないこと、鋳鉄製の容器が使えることを確認してからご使用ください。
- 「合体できるスキレット M」と「合体できる深型スキレット M」を組み合わせて使う場合は、必ずこの取扱い説明書に記載の使用方法をよく読んで正しくお使いください。
- 火傷等のケガをする恐れがあります。十分注意してゆっくり作業を行ってください。

シーズニング

本品は植物性食用油をサビ止めコーティングしているため、シーズニングを行わずに調理ができます。使用前にくず野菜を炒めたら、そのまま調理に入ることができます。ただし、長時間使用せず薄くサビ等が発生した場合は、以下の手順でシーズニングを行ってください。

[シーズニング]

- キャンプに出かける前に、事前に実行されることをお勧めします。
- シーズニングは、基本的に野外で行ってください。室内で行う場合は臭いや煙が出ますので、換気を十分に行ってください。また、火傷に十分ご注意いただき、コンロ側に異常が無いかもご注意ください。

①スキレットを熱し、全体から煙が出だすまで、加熱してください。

注意！煙が出だしたら、すぐに火を止めてください。

注意！加熱中は絶対にコンロのそばを離れないでください。

注意！家庭用コンロの場合、コンロ側がスキレットの輻射熱で加熱されることがあります。コンロに異常が見られた場合、直ちに消火し、シーズニングを中止してください。

②火から外した状態で、お湯を注ぎ入れます。この時、絶対に一氣に入れないでください。急激に水蒸気が発生し危険であると共に、スキレットに変形やヒビが入ります。注ぐお湯の量は、最初はスプーン1杯程度の量に留め、少しづつ増やして、徐々に入れてください。この時、高熱の水蒸気が瞬間に上がりますので、これに触れて火傷しないよう十分にご注意ください。

注意！水を入れる場合は、より慎重に行ってください。

③お湯がスキレットの半分ほど入り、手をつけられるほどの温度(42°C程)になつたら、タワシ(金属製以外)と食器用洗剤でしっかりとコーティングを洗い落してください。

④洗い終えたら、再度加熱します。水滴が無くなったら、食用油をたらし、ペーパータオル等でスキレット全体に塗り広げてください。スキレットの外側にも塗ります。

⑤①～④を3、4回繰り返します。

⑥くず野菜をスキレットに入れ、炒めてください。

⑦くず野菜を捨て、タワシ(金属製以外)で水洗い(洗剤は不可)し、再加熱して食用油を塗って完了です。

注意！先にも述べたように、家庭用コンロで行う場合は、スキレットの輻射熱によりコンロ側を加熱してしまうことがあります。非常に危険ですので、注意深く見守り、少しでもコンロに異常が見られた場合は直ちに中止してください。また、コンロのそばを絶対に離れないでください。

使用後の手入れ

調理後のスキレットは非常に高温なため、十分に熱が冷めてから片付けてください。(注意！水をかけての強制冷却は、絶対にお止めください。)また、調理後は食材を別の容器に移し、長時間スキレット内に食材を入れたままにすることを避けてください。サビの原因になります。

[メンテナンス]

- 調理後の冷めたスキレットに水を張り沸騰させます。スキレットの温度が下がるまで待ち、タワシ(金属製以外)で汚れを洗い落とします。(洗剤は使用不可、水洗いのみ。)

②再度スキレットを火にかけて乾かし、すぐに食用油を全体に薄く塗り完全に冷めるまで待ちます。

- 保管の際は、スキレット内に新聞紙を詰め、乾燥した冷暗所に保管してください。

マメ知識

●スキレット周囲の燃料割合を把握することは料理を成功させるための大手なポイントです。

●燃料はエココロゴスシリーズ、備長炭をお勧めします。(備長炭は非常に着火にくいため、木炭と併用してください。)

●熱を持つと冷えるまでかなりの時間がかかるため、最終日などは撤収の2時間前には調理を終えることをお勧めします。

あれば便利グッズ

●KAMADO／ピラミッドグリル／KAGARIBI：直火禁止もこれOK

●火消し壺：後始末の必需品、炭を消して持ち帰る

●ダッチミトン：安全・革製のロングミトン

●焦げつき防止ラック：スキレット底の焦げを軽減！


●エココロゴスシリーズ：着火剤不要！即着火タイプのエコ燃料

●ステンレスダッヂゴトク：燃料を効率よく燃焼させる

●なべ敷きトライアングル：テーブルを傷めない


②取手を両手で持ってひっくり返します。

※取手が外れて落下しないよう、十分ご注意ください。




持ち運び方

①底になる「合体できるスキレット M」に取手を取り付け、持ち運びます。



フタの取り外し方

①フタになる「合体できる深型スキレット M」の両側に取手を取り付けます。



こんな使い方も！

「合体できる深型スキレット M」を
フタにしたまま、図のように固定させる
ことができます。



※加熱後のスキレットは熱くなっています。
火傷等のケガに十分ご注意ください。

使用上の注意

⚠ 禁止！

- 使用中や使用直後のスキレットは非常に高温で大変危険です。調理者以外は絶対に近づかないでください。
- 熱を持っているスキレットに水をかけたりして、強制冷却をすることは絶対にお止めください。
- スキレットに衝撃を与えることはお止めください。
- サビたスキレットは使用しないでください。軽度のサビは再度シーズニングを行い、サビを取り除いてからご使用ください。
- 使用中や使用直後はお子様やペットをスキレットの周りで遊ばせないでください。
- 着火、調理、消火、手入れの際には必ず革手袋を着用し、火傷等のケガに十分ご注意ください。
- 使用後の残り火の始末は十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認し、撤収の作業を行ってください。
- 使用中に火の粉などが飛び場合がありますので、燃えやすいものの周りでのご使用はお止めください。
- 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどをご使用にならないでください。
- 屋内やテント内またタープの下では使用しないでください。